

# Mode d'emploi de la valise VBSCOPE

Contrôleur de branchements Oscilloscope multivoies Analyseur d'harmoniques Analyseur de puissances



dfv Technologie Z.A. Ravennes-les-Francs 2 avenue Henri Poincaré 59910 BONDUES FRANCE

Tel: 33 (0)3.20.69.02.85 Fax: 33 (0)3.20.69.02.86 Email: contact@dfv.fr Site Web: www.dfv.fr

# Généralités

Cette valise est destinée à vérifier le câblage et/ou les signaux d'un système triphasé.

En plus de sa fonction d'affichage vectoriel, cet équipement réalise également la mesure des harmoniques jusqu'au rang 63, la mesure des puissances actives/réactives/apparentes ainsi que la mesure des composantes symétriques.

# Mise en œuvre du VBSCOPE

- Raccorder le cordon secteur
- Raccorder les tensions grâce au câble fourni . La tension maximale mesurable est de 240V Efficace. L'utilisation de boitiers ADAPTESSAILEC-U / ADAPTSECURA-U est conseillée.
  - Phase 1 : VertPhase 2 : JaunePhase 3 : RougeNeutre : Noir
- Raccorder les courants par l'intermédiaire des câbles fournis sur des convertisseurs courant/tension (ADAPTESSAILEC-I, CAPTFLEX, Pince ampéremétrique). La valeur nominale des entrées courant est de 5V, la pleine échelle est de 6V.
  - Phase 1: Fils Vert (point froid: noir / point chaud: rouge)
    Phase 2: Fils Jaune (point froid: noir / point chaud: rouge)
    Phase 3: Fils rouge (point froid: noir / point chaud: rouge)
- Allumer le PC
- Le logiciel "BSCOPEWIN" se lance alors automatiquement


#### Notes:

- Comme tout matériel de mesure, il convient de laisser "chauffer" le BSCOPE pendant une dizaine de minutes si on désire obtenir la précision maximale.
- Ne pas déconfigurer le PC. Celui-ci a été configuré en usine pour un fonctionnement correct avec le BSCOPE. Toute modification entraîne l'annulation de la garantie.
- Les voies 7 et 8 ne sont pas utilisées par la connectique standard livrée avec le BSCOPE. Si vous souhaitez utiliser les voies 7 et 8, il faut commander des cordons spéciaux.

# **Utilisation du logiciel**

## **Configuration**

Choisir le n° du port série utilisé pour dialoguer avec le BSCOPE (COM4 pour le VBSCOPE)




Entrer les noms des voies, les unités et les rapports de transformation primaire/secondaire

Pour créer une nouvelle configuration, appuyer sur le bouton "Ajout cfg" et renommer ensuite le nom qui a été affecté par défaut.


# Affichage des courbes (Mode oscilloscope)


Rangs harmonique de 2 à 63



changement de l'échelle


#### Affichage des vecteurs et puissances






## Onglet "triphasé"

Affichage des tension simples




Affichage des tensions composées (calculées à partir des tensions simples)



VH, IH, +VH et +IH permettent d'afficher les tensions et courants homopolaires sur le même graphe.

## Affichage des composantes symétriques



## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Coffret: Flight case

Dimensions (Hauteur, Profondeur, Largeur) 175x490x470

Poids: 14kg

- Alimentation : 100-240V AC +/-10%, 50 à 60 Hz + Terre

Protection contre le branchement sur le 400V.

- Entrées tension : 3 entrées 240V AC 50Hz ou DC

- Entrées courant : 3 entrées 5V 50Hz (6V pleine échelle)

- Protection des entrées : les entrées 5V sont protégées contre une erreur de

branchement (tension admissible 300V)

les entrées 240V sont protégées contre une erreur de

branchement (tension admissible 400V).

- **Sortie :** Affichage des résultats sur écran graphique (PC)

- Voyants: 1 Led rouge: sous tension

1 Led verte : dialogue PC (est allumée en permanence quand le

PC dialogue avec le BSCOPE)

La led verte clignote toute les secondes si le BSCOPE

n'arrive pas à dialoguer avec le PC.

- **Précision** : 0,5%

- **Harmoniques :** Mesure jusqu'au rang 63 et THD

# ANNEXE: Capteurs associés au VBSCOPE



**ESSAILEC U** 



ESSAILEC I (convertisseur courant / tension)



SECURA U



SECURA I (convertisseur courant / tension)



Pince ampéremétrique (50A/200A ou 1000A sortie 5V)